

STRIGAPRENT

sigrar.is

Hvað hafa þarf í huga við uppsetningu á sandblástursfilmum !

1. Skoðið myndband á sigrar.is áður en hafist er handa.
2. Þrifa gluggann vel áður en byrjað er að eiga við filmuna.
3. Setja vatn og nokkra dropa af uppþvottalegi í úðabrúsa (ca. 7 dropa/l).
4. Taka skal filmuna **VARLEGA** af hvíta bakpappanum og passa að ekkert verði eftir á pappanum (auðveldara að vera 2 saman, annar heldur í filmuna og hinn dregur bakpappann varlega af).
5. Það gæti þurft að hjálpa minnstu búتونum (eins og innan úr stöfum) yfir af pappanum.
6. Sprauta vel af sápuvatni á filmuna (límhliðina) og á gluggann. Betra er að bleyta meira en minna.
7. Stilla filmu af í glugganum. Filman flýtur í sápuvatninu á glugganum.
8. Strjúka þéttingsfast með sköfu yfir filmuna frá miðju og út á kanta þannig að sápuvatnið fari undan filmunni. Passa þarf að ekkert vatn verði eftir undir filmunni.
9. Ef mynstur er í filmunni þá er yfirfilma yfir. Hana skal taka af eftir sólarhring. Yfirfilman er tekin varlega af, toguð meðfram rúðunni (ekki toga beint út).

Gangi þér vel.